

# Товары в наличии

## Валдайский механический завод

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Минск (375)257-127-884  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Ташкент (998)71-205-18-59  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(727)345-47-04 Беларусь +(375)257-127-884 Узбекистан +998(71)205-18-59  
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [vdl@nt-rt.ru](mailto:vdl@nt-rt.ru) || сайт: [valdai.nt-rt.ru](http://valdai.nt-rt.ru)

| Артикул  | Наименование                                     | На складе |
|--|--|-----------|
| <b>Электродвигатели, двигатели Валдайский механический завод</b> |  |           |
| HT00012027   | <b>АИР 100L2</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012028   | <b>АИР 100L4</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012029   | <b>АИР 100L6</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012030   | <b>АИР 100L8</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012032   | <b>АИР 100S2</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012033   | <b>АИР 100S4</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012036   | <b>АИР 112M2</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012037   | <b>АИР 112M4</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012039   | <b>АИР 112MA6</b> Электродвигатель асинхронный   | 0,000     |
| HT00012040   | <b>АИР 112MA8</b> Электродвигатель асинхронный   | 0,000     |
| HT00012042   | <b>АИР 112MB6</b> Электродвигатель асинхронный   | 0,000     |
| HT00012043   | <b>АИР 112MB8</b> Электродвигатель асинхронный   | 0,000     |
| HT00012046   | <b>АИР 132M2</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012047   | <b>АИР 132M4</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012048   | <b>АИР 132M6</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012049   | <b>АИР 132M8</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012051   | <b>АИР 132S4</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012052   | <b>АИР 132S6</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012053   | <b>АИР 132S8</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012056   | <b>АИР 160M2</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012057   | <b>АИР 160M4</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012059   | <b>АИР 160M4ЖУ2</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012060   | <b>АИР 160M6</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012061   | <b>АИР 160M8</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012063   | <b>АИР 160S2</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012065   | <b>АИР 160S2ЖУ2</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012066   | <b>АИР 160S4</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012067   | <b>АИР 160S6</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012068   | <b>АИР 160S8</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012073   | <b>АИР 180M2ЖУ2</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012074   | <b>АИР 180M4</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012075   | <b>АИР 180M6</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012076   | <b>АИР 180M8</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012078   | <b>АИР 180S2</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012079   | <b>АИР 180S4</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012082   | <b>АИР 200L2</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012083   | <b>АИР 200L4</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012084   | <b>АИР 200L6</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012086   | <b>АИР 200M2</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |
| HT00012087   | <b>АИР 200M4</b> Электродвигатель асинхронный    | 0,000     |

| Артикул    | Наименование                                  | На складе |
|------------|---|-----------|
| HT00012088 | <b>АИР 200М6</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012091 | <b>АИР 225М2</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012092 | <b>АИР 225М4</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012093 | <b>АИР 225М6</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012094 | <b>АИР 225М8</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012097 | <b>АИР 250М2</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012098 | <b>АИР 250М4</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012099 | <b>АИР 250М6</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012100 | <b>АИР 250М8</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012102 | <b>АИР 250S2</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012103 | <b>АИР 250S4</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012104 | <b>АИР 250S6</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012105 | <b>АИР 250S8</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012108 | <b>АИР 280М2</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012109 | <b>АИР 280М4</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012110 | <b>АИР 280М6</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012111 | <b>АИР 280М8</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012113 | <b>АИР 280S2</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012114 | <b>АИР 280S4</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012115 | <b>АИР 280S6</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012116 | <b>АИР 280S8</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012119 | <b>АИР 315М2</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012120 | <b>АИР 315М4</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012121 | <b>АИР 315М6</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012122 | <b>АИР 315М8</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012124 | <b>АИР 315S2</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012125 | <b>АИР 315S4</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012126 | <b>АИР 315S6</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012127 | <b>АИР 315S8</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012130 | <b>АИР 355М2</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012131 | <b>АИР 355М4</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012132 | <b>АИР 355М6</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012134 | <b>АИР 355S2</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012135 | <b>АИР 355S4</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012136 | <b>АИР 355S6</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012139 | <b>АИР 56А2</b> Электродвигатель асинхронный  | 0,000     |
| HT00012140 | <b>АИР 56А2Е</b> Электродвигатель с тормозом  | 0,000     |
| HT00012141 | <b>АИР 56А4</b> Электродвигатель асинхронный  | 0,000     |
| HT00012142 | <b>АИР 56А4Е</b> Электродвигатель с тормозом  | 0,000     |
| HT00012144 | <b>АИР 56В2</b> Электродвигатель асинхронный  | 0,000     |
| HT00012145 | <b>АИР 56В2Е</b> Электродвигатель с тормозом  | 0,000     |

| Артикул    | Наименование                                      | На складе |
|------------|---|-----------|
| HT00012146 | <b>АИР 56В4</b> Электродвигатель асинхронный      | 0,000     |
| HT00012147 | <b>АИР 56В4Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012150 | <b>АИР 63А2</b> Электродвигатель асинхронный      | 0,000     |
| HT00012151 | <b>АИР 63А2Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012152 | <b>АИР 63А4</b> Электродвигатель асинхронный      | 0,000     |
| HT00012153 | <b>АИР 63А4Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012154 | <b>АИР 63А6</b> Электродвигатель асинхронный      | 0,000     |
| HT00012155 | <b>АИР 63А6Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012157 | <b>АИР 63В2</b> Электродвигатель асинхронный      | 0,000     |
| HT00012158 | <b>АИР 63В2Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012159 | <b>АИР 63В4</b> Электродвигатель асинхронный      | 0,000     |
| HT00012160 | <b>АИР 63В4Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012161 | <b>АИР 63В6</b> Электродвигатель асинхронный      | 0,000     |
| HT00012162 | <b>АИР 63В6Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012165 | <b>АИР 71А2</b> Электродвигатель асинхронный      | 0,000     |
| HT00012167 | <b>АИР 71А2 220В</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012168 | <b>АИР 71А2Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012169 | <b>АИР 71А4</b> Электродвигатель асинхронный      | 0,000     |
| HT00012171 | <b>АИР 71А4 220В</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012172 | <b>АИР 71А4Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012173 | <b>АИР 71А6</b> Электродвигатель асинхронный      | 0,000     |
| HT00012174 | <b>АИР 71А6Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012176 | <b>АИР 71В2</b> Электродвигатель асинхронный      | 0,000     |
| HT00012178 | <b>АИР 71В2 220В</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012179 | <b>АИР 71В2Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012180 | <b>АИР 71В4</b> Электродвигатель асинхронный      | 0,000     |
| HT00012181 | <b>АИР 71В4Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012182 | <b>АИР 71В6</b> Электродвигатель асинхронный      | 0,000     |
| HT00012183 | <b>АИР 71В6Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012185 | <b>АИР 71В8Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012189 | <b>АИР 71С2 220В</b> Электродвигатель асинхронный | 0,000     |
| HT00012192 | <b>АИР 80А2</b> Электродвигатель асинхронный      | 0,000     |
| HT00012193 | <b>АИР 80А2Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012194 | <b>АИР 80А4</b> Электродвигатель асинхронный      | 0,000     |
| HT00012195 | <b>АИР 80А4Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012196 | <b>АИР 80А6</b> Электродвигатель асинхронный      | 0,000     |
| HT00012197 | <b>АИР 80А6Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012199 | <b>АИР 80А8Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012201 | <b>АИР 80В2</b> Электродвигатель асинхронный      | 0,000     |
| HT00012202 | <b>АИР 80В2Е</b> Электродвигатель с тормозом      | 0,000     |
| HT00012204 | <b>АИР 80В2ЖУ2</b> Электродвигатель асинхронный   | 0,000     |

| Артикул    | Наименование  | На складе |
|------------|---|-----------|
| HT00012205 | <b>АИР 80В4</b> Электродвигатель асинхронный        | 0,000     |
| HT00012206 | <b>АИР 80В4Е</b> Электродвигатель с тормозом        | 0,000     |
| HT00012207 | <b>АИР 80В6</b> Электродвигатель асинхронный        | 0,000     |
| HT00012208 | <b>АИР 80В6Е</b> Электродвигатель с тормозом        | 0,000     |
| HT00012209 | <b>АИР 80В8</b> Электродвигатель асинхронный        | 0,000     |
| HT00012210 | <b>АИР 80В8Е</b> Электродвигатель с тормозом        | 0,000     |
| HT00012214 | <b>АИР 90L2Е</b> Электродвигатель с тормозом        | 0,000     |
| HT00012216 | <b>АИР 90L4Е</b> Электродвигатель с тормозом        | 0,000     |
| HT00012217 | <b>АИР 90L6</b> Электродвигатель асинхронный        | 0,000     |
| HT00012218 | <b>АИР 90L6Е</b> Электродвигатель с тормозом        | 0,000     |
| HT00012220 | <b>АИР 90LA8</b> Электродвигатель асинхронный       | 0,000     |
| HT00012221 | <b>АИР 90LA8Е</b> Электродвигатель с тормозом       | 0,000     |
| HT00012223 | <b>АИР 90LB8</b> Электродвигатель асинхронный       | 0,000     |
| HT00012224 | <b>АИР 90LB8Е</b> Электродвигатель с тормозом       | 0,000     |
| HT00012227 | <b>АИР90 L2</b> Электродвигатель асинхронный        | 0,000     |
| HT00012228 | <b>АИР90 L4</b> Электродвигатель асинхронный        | 0,000     |
| HT00012234 | <b>АИРЕ 80А2 220В</b> Электродвигатель асинхронный  | 0,000     |
| HT00012237 | <b>АИРЕ 80А4 220В</b> Электродвигатель асинхронный  | 0,000     |
| HT00012241 | <b>АИРЕ 80В2 220В</b> Электродвигатель асинхронный  | 0,000     |
| HT00012244 | <b>АИРЕ 80В4 220В</b> Электродвигатель асинхронный  | 0,000     |
| HT00012248 | <b>АИРЕ 80С2 220В</b> Электродвигатель асинхронный  | 0,000     |
| HT00012251 | <b>АИРЕ 80С4 220В</b> Электродвигатель асинхронный  | 0,000     |
| HT00012255 | <b>АИРЕ 80D2 220В</b> Электродвигатель асинхронный  | 0,000     |
| HT00012260 | <b>АИРЕ 90L2 220В</b> Электродвигатель асинхронный  | 0,000     |
| HT00012264 | <b>4ВР 100L2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012265 | <b>4ВР 100L4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012266 | <b>4ВР 100L6</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012268 | <b>4ВР 100S2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012269 | <b>4ВР 100S4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012272 | <b>4ВР 112M2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012273 | <b>4ВР 112M4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012275 | <b>4ВР 112МА6</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012276 | <b>4ВР 112МА8</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012278 | <b>4ВР 112МВ6</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012279 | <b>4ВР 112МВ8</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012282 | <b>4ВР 63А2</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012283 | <b>4ВР 63А4</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012285 | <b>4ВР 63В2</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012286 | <b>4ВР 63В4</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012289 | <b>4ВР 71А2</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012290 | <b>4ВР 71А4</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |

| Артикул    | Наименование  | На складе |
|------------|---|-----------|
| HT00012291 | <b>4BP 71A6</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012293 | <b>4BP 71B2</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012294 | <b>4BP 71B4</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012295 | <b>4BP 71B6</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012298 | <b>4BP 80A2</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012299 | <b>4BP 80A4</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012300 | <b>4BP 80A6</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012302 | <b>4BP 80B2</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012303 | <b>4BP 80B4</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012304 | <b>4BP 80B6</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012307 | <b>4BP 90L2</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012308 | <b>4BP 90L4</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012309 | <b>4BP 90L6</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012313 | <b>АИММ 100L2</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012314 | <b>АИММ 100L4</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012315 | <b>АИММ 100L6</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012317 | <b>АИММ 100S2</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012318 | <b>АИММ 100S4</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012321 | <b>АИММ 132M2</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012322 | <b>АИММ 132M4</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012323 | <b>АИММ 132M6</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012324 | <b>АИММ 132M8</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012326 | <b>АИММ 132S4</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012327 | <b>АИММ 132S6</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012328 | <b>АИММ 132S8</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012331 | <b>АИММ 160M2</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012332 | <b>АИММ 160M4</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012333 | <b>АИММ 160M6</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012334 | <b>АИММ 160M8</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012336 | <b>АИММ 160S2</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012337 | <b>АИММ 160S4</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012338 | <b>АИММ 160S6</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012339 | <b>АИММ 160S8</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012342 | <b>АИММ 180M2</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012343 | <b>АИММ 180M4</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012344 | <b>АИММ 180M6</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012345 | <b>АИММ 180M8</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012347 | <b>АИММ 180S2</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012348 | <b>АИММ 180S4</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012351 | <b>АИММ 200M2</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012352 | <b>АИММ 200M4</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |

| Артикул    | Наименование  | На складе |
|------------|---|-----------|
| HT00012353 | <b>АИММ 200М6</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012354 | <b>АИММ 200М8</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012356 | <b>АИММ 200L2</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012357 | <b>АИММ 200L4</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012358 | <b>АИММ 200L6</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012359 | <b>АИММ 200L8</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012362 | <b>АИММ 225М2</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012363 | <b>АИММ 225М4</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012364 | <b>АИММ 225М6</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012365 | <b>АИММ 225М8</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012368 | <b>АИММ 250М2</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012369 | <b>АИММ 250М4</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012370 | <b>АИММ 250М6</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012371 | <b>АИММ 250М8</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012373 | <b>АИММ 250S2</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012374 | <b>АИММ 250S4</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012375 | <b>АИММ 250S6</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012376 | <b>АИММ 250S8</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012379 | <b>АИММ 280М2</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012380 | <b>АИММ 280М4</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012381 | <b>АИММ 280М6</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012382 | <b>АИММ 280М8</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012384 | <b>АИММ 280S2</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012385 | <b>АИММ 280S4</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012386 | <b>АИММ 280S6</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012389 | <b>АИММ 63A2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012390 | <b>АИММ 63A4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012392 | <b>АИММ 63B2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012393 | <b>АИММ 63B4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012396 | <b>АИММ 71A2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012397 | <b>АИММ 71A4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012398 | <b>АИММ 71A6</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012400 | <b>АИММ 71B2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012401 | <b>АИММ 71B4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012402 | <b>АИММ 71B6</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012405 | <b>АИММ 90L2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012406 | <b>АИММ 90L4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012407 | <b>АИММ 90L6</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012411 | <b>ВА 112М2</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012412 | <b>ВА 112М4</b> Электродвигатель взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012414 | <b>ВА 112МА6</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |

| Артикул    | Наименование                                       | На складе |
|------------|--|-----------|
| HT00012415 | <b>BA 112MA8</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012417 | <b>BA 112MB6</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012418 | <b>BA 112MB8</b> Электродвигатель взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012421 | <b>BA 132M2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012422 | <b>BA 132M4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012423 | <b>BA 132M6</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012424 | <b>BA 132M8</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012426 | <b>BA 132S4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012427 | <b>BA 132S6</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012428 | <b>BA 132S8</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012431 | <b>BA 160M2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012432 | <b>BA 160M4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012433 | <b>BA 160M6</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012434 | <b>BA 160M8</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012436 | <b>BA 160S2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012437 | <b>BA 160S4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012438 | <b>BA 160S6</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012439 | <b>BA 160S8</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012442 | <b>BA 180M2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012443 | <b>BA 180M4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012444 | <b>BA 180M6</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012445 | <b>BA 180M8</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012447 | <b>BA 180S2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012448 | <b>BA 180S4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012451 | <b>BA 200M2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012452 | <b>BA 200M4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012453 | <b>BA 200M6</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012454 | <b>BA 200M8</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012456 | <b>BA 200L2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012457 | <b>BA 200L4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012458 | <b>BA 200L6</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012459 | <b>BA 200L8</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012462 | <b>BA 225M2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012463 | <b>BA 225M4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012464 | <b>BA 225M6</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012465 | <b>BA 225M8</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012468 | <b>BA 250M2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012469 | <b>BA 250M4</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012470 | <b>BA 250M6</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012471 | <b>BA 250M8</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012473 | <b>BA 250S2</b> Электродвигатель взрывозащищенный  | 0,000     |

| Артикул    | Наименование  | На складе |
|------------|---|-----------|
| HT00012474 | <b>BA 250S4</b> Электродвигатель взрывозащищенный                                   | 0,000     |
| HT00012475 | <b>BA 250S6</b> Электродвигатель взрывозащищенный                                   | 0,000     |
| HT00012476 | <b>BA 250S8</b> Электродвигатель взрывозащищенный                                   | 0,000     |
| HT00012479 | <b>BA 280M2</b> Электродвигатель взрывозащищенный                                   | 0,000     |
| HT00012480 | <b>BA 280M4</b> Электродвигатель взрывозащищенный                                   | 0,000     |
| HT00012481 | <b>BA 280M6</b> Электродвигатель взрывозащищенный                                   | 0,000     |
| HT00012482 | <b>BA 280M8</b> Электродвигатель взрывозащищенный                                   | 0,000     |
| HT00012484 | <b>BA 280S2</b> Электродвигатель взрывозащищенный                                   | 0,000     |
| HT00012485 | <b>BA 280S4</b> Электродвигатель взрывозащищенный                                   | 0,000     |
| HT00012486 | <b>BA 280S6</b> Электродвигатель взрывозащищенный                                   | 0,000     |
| HT00012489 | <b>BA 80A2</b> Электродвигатель взрывозащищенный                                    | 0,000     |
| HT00012490 | <b>BA 80A4</b> Электродвигатель взрывозащищенный                                    | 0,000     |
| HT00012491 | <b>BA 80A6</b> Электродвигатель взрывозащищенный                                    | 0,000     |
| HT00012493 | <b>BA 80B2</b> Электродвигатель взрывозащищенный                                    | 0,000     |
| HT00012494 | <b>BA 80B4</b> Электродвигатель взрывозащищенный                                    | 0,000     |
| HT00012495 | <b>BA 80B6</b> Электродвигатель взрывозащищенный                                    | 0,000     |
| HT00012504 | <b>1BAO-280L-0,38-2Y2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012509 | <b>1BAO-280L-0,38-6Y2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012514 | <b>1BAO-280L-0,38-8Y2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012521 | <b>1BAO-280M-0,38-2Y2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012528 | <b>1BAO-280MB-0,38-6Y2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012533 | <b>1BAO-280MB-0,38-8Y2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012540 | <b>1BAO-280SA-0,38-2eY2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012547 | <b>1BAO-280SB-0,38-2eY2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012552 | <b>1BAO-280SB-0,38-4eY2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012557 | <b>1BAO-280SB-0,38-6eY2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012565 | <b>1BAO-315L-0,38-4Y2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012570 | <b>1BAO-315L-0,38-6Y2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012575 | <b>1BAO-315L-0,38-8Y2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012582 | <b>1BAO-315M-0,38-2Y2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный   | 0,000     |

| Артикул    | Наименование  | На складе |
|------------|---|-----------|
| HT00012587 | <b>1BAO-315M-0,38-4Y2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012592 | <b>1BAO-315M-0,38-6Y2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012597 | <b>1BAO-315M-0,38-8Y2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный   | 0,000     |
| HT00012604 | <b>1BAO-315SA-0,38-2eY2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012609 | <b>1BAO-315SA-0,38-4eY2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012614 | <b>1BAO-315SA-0,38-6eY2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012621 | <b>1BAO-315SB-0,38-2eY2-380B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012628 | <b>1BAO-450LA-2Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный    | 0,000     |
| HT00012633 | <b>1BAO-450LA-4Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный    | 0,000     |
| HT00012638 | <b>1BAO-450LA-6Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный    | 0,000     |
| HT00012643 | <b>1BAO-450LA-8Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный    | 0,000     |
| HT00012649 | <b>1BAO-450LB-2Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный    | 0,000     |
| HT00012654 | <b>1BAO-450LB-4Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный    | 0,000     |
| HT00012659 | <b>1BAO-450LB-6Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный    | 0,000     |
| HT00012664 | <b>1BAO-450LB-8Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный    | 0,000     |
| HT00012670 | <b>1BAO-450M-2Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный     | 0,000     |
| HT00012675 | <b>1BAO-450M-4Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный     | 0,000     |
| HT00012680 | <b>1BAO-450M-6Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный     | 0,000     |
| HT00012686 | <b>1BAO-450S-2Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный     | 0,000     |
| HT00012691 | <b>1BAO-450S-4Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный     | 0,000     |
| HT00012696 | <b>1BAO-450S-6Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный     | 0,000     |
| HT00012702 | <b>1BAO-450SA-4Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный    | 0,000     |

| Артикул    | Наименование   | На складе |
|------------|--|-----------|
| HT00012708 | <b>1BAO-450SA-2Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012715 | <b>1BAO-560LA-4Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012720 | <b>1BAO-560LA-6Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012726 | <b>1BAO-560LB-4Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012731 | <b>1BAO-560LB-6Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный | 0,000     |
| HT00012737 | <b>1BAO-560M-4Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012742 | <b>1BAO-560M-6Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012748 | <b>1BAO-560S-4Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012753 | <b>1BAO-560S-6Y2,5-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный взрывозащищенный  | 0,000     |
| HT00012761 | <b>A4-400Y-10MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                     | 0,000     |
| HT00012766 | <b>A4-400Y-4MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                      | 0,000     |
| HT00012771 | <b>A4-400Y-6MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                      | 0,000     |
| HT00012776 | <b>A4-400Y-8MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                      | 0,000     |
| HT00012782 | <b>A4-400X-10MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                     | 0,000     |
| HT00012787 | <b>A4-400X-4MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                      | 0,000     |
| HT00012792 | <b>A4-400X-6MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                      | 0,000     |
| HT00012797 | <b>A4-400X-8MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                      | 0,000     |
| HT00012803 | <b>A4-400XK-4MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                     | 0,000     |
| HT00012808 | <b>A4-400XK-6MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                     | 0,000     |
| HT00012815 | <b>A4-450Y-10MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                     | 0,000     |
| HT00012820 | <b>A4-450Y-12MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                     | 0,000     |
| HT00012825 | <b>A4-450Y-4MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                      | 0,000     |
| HT00012830 | <b>A4-450Y-6MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                      | 0,000     |
| HT00012835 | <b>A4-450Y-8MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                      | 0,000     |
| HT00012841 | <b>A4-450YД-10MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                    | 0,000     |
| HT00012847 | <b>A4-450YK-8MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                     | 0,000     |
| HT00012853 | <b>A4-450X-10MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                     | 0,000     |
| HT00012858 | <b>A4-450X-12MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                     | 0,000     |
| HT00012863 | <b>A4-450X-4MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                      | 0,000     |
| HT00012868 | <b>A4-450X-6MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                      | 0,000     |
| HT00012873 | <b>A4-450X-8MY3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                      | 0,000     |
| HT00012880 | <b>ДАВ-200-4Y3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                       | 0,000     |
| HT00012886 | <b>ДАВ-250-4Y3-6000B</b> Электродвигатель общепромышленный                       | 0,000     |

| Артикул    | Наименование  | На складе |
|------------|---|-----------|
| HT00012892 | <b>ДАВ-315-4УЗ-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный      | 0,000     |
| HT00012901 | <b>ДАЗО4-400У-10МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный | 0,000     |
| HT00012906 | <b>ДАЗО4-400У-4МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный  | 0,000     |
| HT00012911 | <b>ДАЗО4-400У-6МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный  | 0,000     |
| HT00012916 | <b>ДАЗО4-400У-8МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный  | 0,000     |
| HT00012922 | <b>ДАЗО4-400Х-4МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный  | 0,000     |
| HT00012927 | <b>ДАЗО4-400Х-6МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный  | 0,000     |
| HT00012932 | <b>ДАЗО4-400Х-8МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный  | 0,000     |
| HT00012938 | <b>ДАЗО4-400ХК-4МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный | 0,000     |
| HT00012943 | <b>ДАЗО4-400ХК-6МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный | 0,000     |
| HT00012950 | <b>ДАЗО4-450У-10МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный | 0,000     |
| HT00012955 | <b>ДАЗО4-450У-12МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный | 0,000     |
| HT00012960 | <b>ДАЗО4-450У-4МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный  | 0,000     |
| HT00012965 | <b>ДАЗО4-450У-6МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный  | 0,000     |
| HT00012970 | <b>ДАЗО4-450У-8МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный  | 0,000     |
| HT00012976 | <b>ДАЗО4-450УК-8МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный | 0,000     |
| HT00012982 | <b>ДАЗО4-450Х-10МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный | 0,000     |
| HT00012987 | <b>ДАЗО4-450Х-12МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный | 0,000     |
| HT00012992 | <b>ДАЗО4-450Х-4МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный  | 0,000     |
| HT00012997 | <b>ДАЗО4-450Х-6МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный  | 0,000     |
| HT00013002 | <b>ДАЗО4-450Х-8МУ1-6000В</b> Электродвигатель общепромышленный  | 0,000     |
| HT00013009 | <b>ДАН-355М-6УЗ-380</b> Электродвигатель общепромышленный       | 0,000     |
| HT00013010 | <b>ДАН-355М-6УЗ-660</b> Электродвигатель общепромышленный       | 0,000     |
| HT00013014 | <b>ДАН-355М-8УЗ-380</b> Электродвигатель общепромышленный       | 0,000     |
| HT00013015 | <b>ДАН-355М-8УЗ-660</b> Электродвигатель общепромышленный       | 0,000     |
| HT00013020 | <b>ДАН-355S-2УЗ-380</b> Электродвигатель общепромышленный       | 0,000     |
| HT00013021 | <b>ДАН-355S-2УЗ-660</b> Электродвигатель общепромышленный       | 0,000     |
| HT00013025 | <b>ДАН-355S-4УЗ-380</b> Электродвигатель общепромышленный       | 0,000     |
| HT00013026 | <b>ДАН-355S-4УЗ-660</b> Электродвигатель общепромышленный       | 0,000     |
| HT00013030 | <b>ДАН-355S-6УЗ-380</b> Электродвигатель общепромышленный       | 0,000     |
| HT00013031 | <b>ДАН-355S-6УЗ-660</b> Электродвигатель общепромышленный       | 0,000     |
| HT00013035 | <b>ДАН-355S-8УЗ-380</b> Электродвигатель общепромышленный       | 0,000     |
| HT00013036 | <b>ДАН-355S-8УЗ-660</b> Электродвигатель общепромышленный       | 0,000     |
| HT00013041 | <b>ДАН-355SK-4УЗ-380</b> Электродвигатель общепромышленный      | 0,000     |
| HT00013042 | <b>ДАН-355SK-4УЗ-660</b> Электродвигатель общепромышленный      | 0,000     |
| HT00013046 | <b>4МТК 200LA6</b> Электродвигатель крановый                    | 0,000     |
| HT00013047 | <b>4МТК 200LA8</b> Электродвигатель крановый                    | 0,000     |
| HT00013049 | <b>4МТК 200LB6</b> Электродвигатель крановый                    | 0,000     |
| HT00013053 | <b>4МТКМ 200LB8</b> Электродвигатель крановый                   | 0,000     |
| HT00013056 | <b>4МТКМ 225М6</b> Электродвигатель крановый                    | 0,000     |
| HT00013057 | <b>4МТКМ 225М8</b> Электродвигатель крановый                    | 0,000     |

| Артикул    | Наименование                                  | На складе |
|------------|---|-----------|
| HT00013059 | <b>4МТКМ 225L8</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013063 | <b>4МТКF 132LB6</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013065 | <b>4МТКF 132M6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013069 | <b>4МТМ 225L8</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013072 | <b>4МТМ 280M10</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013074 | <b>4МТМ 280L10</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013076 | <b>4МТМ 280S10</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013080 | <b>4МТF 132LB6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013082 | <b>4МТF 132M6</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013086 | <b>4МТН 280M8</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013088 | <b>4МТН 280L6</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013089 | <b>4МТН 280L8</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013091 | <b>4МТН 280S6</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013092 | <b>4МТН 280S8</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013096 | <b>4МТМ 200LA6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013097 | <b>4МТМ 200LA8</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013099 | <b>4МТМ 200LB6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013100 | <b>4МТМ 200LB8</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013103 | <b>4МТМ 225L6</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013105 | <b>4МТМ 225M6</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013106 | <b>4МТМ 225M8</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013110 | <b>АМТКF 132M6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013112 | <b>АМТКF 132L6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013116 | <b>АМТКН 132L6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013118 | <b>АМТКН 132M6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013122 | <b>АМТF 132M6</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013124 | <b>АМТF 132L6</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013126 | <b>АМТF 211-6</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013130 | <b>АМТН 132M6</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013132 | <b>АМТН 132L6</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013135 | <b>ДМТКF 011-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013137 | <b>ДМТКF 012-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013139 | <b>ДМТКF 111-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013141 | <b>ДМТКF 112-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013144 | <b>ДМТКН 111-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013146 | <b>ДМТКН 112-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013149 | <b>ДМТF 011-6</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013151 | <b>ДМТF 012-6</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013153 | <b>ДМТF 111-6</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013155 | <b>ДМТF 112-6</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013158 | <b>ДМТН 111-6</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |

| Артикул    | Наименование                                   | На складе |
|------------|--|-----------|
| HT00013160 | <b>ДМТН 112-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013163 | <b>МТКФ 111-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013165 | <b>МТКФ 112-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013167 | <b>МТКФ 211-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013169 | <b>МТКФ 311-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013170 | <b>МТКФ 311-8</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013172 | <b>МТКФ 312-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013173 | <b>МТКФ 312-8</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013175 | <b>МТКФ 411-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013176 | <b>МТКФ 411-8</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013178 | <b>МТКФ 412-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013179 | <b>МТКФ 412-8</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013182 | <b>МТКН 011-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013184 | <b>МТКН 111-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013186 | <b>МТКН 112-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013189 | <b>МТКН 132LA6</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013191 | <b>МТКН 132LB6</b> Электродвигатель крановый   | 0,000     |
| HT00013193 | <b>МТКН 211-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013197 | <b>МТКН 225M6/20</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013200 | <b>МТКН 225L6/12</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013201 | <b>МТКН 225L6/20</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013203 | <b>МТКН 311-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013204 | <b>МТКН 311-6/16</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013205 | <b>МТКН 311-8</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013207 | <b>МТКН 312-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013208 | <b>МТКН 312-6/16</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013209 | <b>МТКН 312-8</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013212 | <b>МТКН 411-4/24</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013213 | <b>МТКН 411-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013214 | <b>МТКН 411-6/16</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013215 | <b>МТКН 411-8</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013218 | <b>МТКН 412-4/24</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013219 | <b>МТКН 412-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013220 | <b>МТКН 412-6/12</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013221 | <b>МТКН 412-6/16</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013222 | <b>МТКН 412-8</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013225 | <b>МТКН 511-4/24</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013226 | <b>МТКН 511-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013227 | <b>МТКН 511-8</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013229 | <b>МТКН 512-6</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |
| HT00013230 | <b>МТКН 512-8</b> Электродвигатель крановый    | 0,000     |

| Артикул    | Наименование                                | На складе |
|------------|---|-----------|
| HT00013233 | <b>MTF 111-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013235 | <b>MTF 112-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013237 | <b>MTF 211-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013239 | <b>MTF 311-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013240 | <b>MTF 311-8</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013242 | <b>MTF 312-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013243 | <b>MTF 312-8</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013245 | <b>MTF 411-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013246 | <b>MTF 411-8</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013248 | <b>MTF 412-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013249 | <b>MTF 412-8</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013252 | <b>MTH 011-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013254 | <b>MTH 012-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013256 | <b>MTH 111-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013258 | <b>MTH 112-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013261 | <b>MTH 132LA6</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013263 | <b>MTH 132LB6</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013265 | <b>MTH 211-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013267 | <b>MTH 311-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013268 | <b>MTH 311-8</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013270 | <b>MTH 312-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013271 | <b>MTH 312-8</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013274 | <b>MTH 400M10</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013275 | <b>MTH 400M8</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013277 | <b>MTH 400L10</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013278 | <b>MTH 400L8</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013280 | <b>MTH 400S10</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013281 | <b>MTH 400S8</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013283 | <b>MTH 411-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013284 | <b>MTH 411-8</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013286 | <b>MTH 412-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013287 | <b>MTH 412-8</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013289 | <b>MTH 511-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013290 | <b>MTH 511-8</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013292 | <b>MTH 512-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013293 | <b>MTH 512-8</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013295 | <b>MTH 611-10</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013296 | <b>MTH 611-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |
| HT00013298 | <b>MTH 612-10</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013300 | <b>MTH 613-10</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| HT00013301 | <b>MTH 613-6</b> Электродвигатель крановый  | 0,000     |

| Артикул    | Наименование                                | На складе |
|------------|---|-----------|
| НТ00013303 | <b>МТН 711-10</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| НТ00013305 | <b>МТН 712-10</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |
| НТ00013307 | <b>МТН 713-10</b> Электродвигатель крановый | 0,000     |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Минск (375)257-127-884  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Ташкент (998)71-205-18-59  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(727)345-47-04    Беларусь +(375)257-127-884    Узбекистан +998(71)205-18-59  
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [vdl@nt-rt.ru](mailto:vdl@nt-rt.ru) || сайт: [valdai.nt-rt.ru](http://valdai.nt-rt.ru)